



# Garder une longueur d'avance sur le COVID-19

## Nettoyer un Supertouch ou une console Easykey

En prévision de la réouverture de votre centre, voici un petit rappel de la marche à suivre pour nettoyer les surfaces et les extérieurs d'une console ou d'un SuperTouch. Attention, les écrans peuvent être facilement rayés. Suivez les étapes suivantes lors du nettoyage :

1. Commencez par mettre la paire de pistes en question hors tension, en débranchant le cordon d'alimentation du 4HD-5HD / HUB ou en désactivant le disjoncteur.

*Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise : tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble avec les mains mouillées. Sinon, un choc électrique pourrait en résulter.*

2. Essuyez la surface de la console avec un chiffon propre, doux et sec.

*N'appliquez pas de nettoyant contenant de l'alcool, du solvant, de l'acide ou un surfactant dur sur les surfaces de la console. Ne vaporisez jamais d'eau, de détergent ou de liquide directement sur l'écran. Évitez d'introduire des liquides à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie du fabricant.*

3. Mouillez un chiffon doux et sec dans l'eau et essorez-le soigneusement avant de nettoyer l'extérieur de la console avec.
4. Remettez la paire de pistes sous tension, une fois le nettoyage terminé et l'ensemble des surfaces bien sèches, y compris l'extérieur de la console.

### Rappel des 4 gestes barrières :

- Se laver très régulièrement les mains
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

### Plus d'informations sur le COVID-19 ?

- Appelez le 0 800 130 000 (24/24, 7/7)
- <https://solidarites-sante.gouv.fr/>
- Twitter @Alertesantitaire
- Twitter : @Minsolisante
- Facebook : Ministère des Solidarités et de la Santé